



この度は、“FOUR SEASONS PORTABLE”をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

この取扱説明書には、“FOUR SEASONS PORTABLE”を正しく、安全にお使い頂くための取扱い方法、使用上の注意事項を記載しております。ご使用前に必ずお読み下さい。

！ 安全上・使用上のご注意

- 本製品の使用目的以外でのご使用はお避け下さい。
- 使用時、カシャカシャと音がします。
- カバー(側生地)の乾燥機利用、中芯(詰物)の天日干しは、お避け下さい。
- 火気または高温のものには近づけないで下さい。火災及び製品の性能が劣化する恐れがあります。
- 中芯(詰物)の繊維を引っ張らないで下さい。
- 製品のファスナー開閉の際、中芯(詰物)を引っ掛けないよう、ご注意願います。
- 屋外でご利用頂く際には、以下の点をご留意下さい。
 - ・ カバー(側生地)をはずし、長時間直射日光にさらした状態で放置しないで下さい。
 - ・ 製品の性能が劣化する恐れがあると同時に、高温状態になった製品は、使用上ムレ感を感じる事があります。
- 地面に直接敷いてお使い頂く場合は、カバー(側生地)を装着した状態で使用して下さい。



お手入れ方法

製品を常に快適で清潔にご利用頂けるよう、風通しのよい場所で定期的に陰干しをして下さい。

洗濯方法

- カバー(側生地)と中芯(詰物)では洗濯方法が異なります。分けて洗濯して下さい。

カバー(側生地)…………… ● 洗濯表示を必ずお守り下さい。



- カバー(側生地)は、ファスナーを閉じた状態で、洗濯用ネットに入れて洗濯して下さい。
- タンブル乾燥(乾燥機の使用)は避けて下さい。カバー(側生地)の損傷や縮みの原因となります。

中芯(詰物)…………… ● 洗濯機及び乾燥機のご使用は、絶対にお避け下さい。製品の破損及び機材損傷の原因となります。
● 30度以下のシャワー水などで水洗いし、水気を切った後、日陰で干して下さい。
(直射日光は、変色や性能劣化の原因となります。)



仕 様

品 名		" FOUR SEASONS PORTABLE "	
サイズ (cm)	幅	使用時：約58	ケース収納時：約59
	奥行	使用時：約191	ケース収納時：約30
	厚さ	使用時：約2～4	ケース収納時：高さ約30
重量(kg)		約3.2	
材質	カバー(側地)	ポリエステル	
	中芯(詰物)	指定外繊維(ポリエーテルエステル系繊維)100%	

※ サイズ表記は、全ておおよその表記となります。

※ 中芯(詰物)に、波形上の特殊加工を施しているため、厚みに関しましては、2～4cmとなります。



ワンポイントアドバイス

- 長時間又は長期間で使用にならない場合、直射日光を避けて保管して下さい。製品を、より長期間で使用頂けます。
- ホームページ上の「よくあるご質問」コーナーでは、皆様からのご質問と回答を用意しています。そちらもご参考下さい。