



この度は、“おでかけドッグ カフェマット”をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

この取扱説明書には、“おでかけドッグ カフェマット”を正しく、安全にお使いいただくための取扱い方法、使用上の注意事項を記載しております。ご使用前に必ずお読み下さい。

## ⚠ 安全上・使用上のご注意

- ペットの腰痛や床ずれなどの症状には様々な要因があります。当製品はこれらの症状の軽減や治療効果を保証するものではありません。
- 本製品の使用目的以外でのご使用はお避け下さい。
- 使用時、カシャカシャと音がします。
- 火気または高温のものには近づけないで下さい。火災及び製品の性能が劣化する恐れがあります。
- 屋外でご使用頂く際には、以下の点をご留意ください。
  - ・ 側地をはずし、長時間直射日光にさらした状態で放置しないで下さい。
  - ・ 製品の性能が劣化する恐れがあると同時に、高温状態になった製品は、使用上ムレ感を感じる事があります。
- 地面に直接敷いてお使い頂く場合は、側地を装着した状態で使用して下さい。
- ペットが詰物の繊維を引っ張ったりしないようご注意下さい。
- ペットが万が一、中の詰物を飲み込んだ場合は、専門医にご相談下さい。
- 製品のファスナーを開閉の際、中の詰め物を引っ掛けないよう、ご注意願います。
- 替えカバーは、生産管理上、生地にシワが発生しますが、品質上問題ございません。



## お手入れ方法

製品を常に快適で清潔にご使用いただけるよう、風通しのよい場所で定期的に陰干しをして下さい。

### 洗濯方法

- カバーと中芯(詰物)では洗濯方法が異なります。分けて洗濯して下さい。

カバー…………… ● 洗濯表示を必ずお守り下さい。



- 中性洗剤をご使用下さい。
- 撥水加工を施しております。洗濯表示はアイロン不可の表示になっていますが、下記の要領を守っていただければ生地を傷める事は有りません。  
※ アイロンを低温にセットして、生地に圧力を掛けず軽くゆっくり滑らせるようにアイロン掛けするところ初期に近い撥水力が復元できます。
- カバーは、ファスナーを閉じた状態で、洗濯用ネットに入れて洗濯して下さい。
- 乾燥機のご使用はお避け下さい。生地の損傷や縮みの原因となります。

中芯(詰物)…………… ● 洗濯機及び乾燥機のご使用は、絶対にお避け下さい。製品の破損及び機材損傷の原因となります。  
● 30度以下のシャワー水などで水洗いし、水気を切った後、日陰で干して下さい。  
(直射日光は、変色や性能劣化の原因となります。)

裏面も必ずお読み下さい



## 仕様

品名		"おでかけドッグ カフェマット S" "替えカバー おでかけドッグ カフェマット S"	
サイズ (cm)	幅	約46	お届け時：約46
	奥行	約64	お届け時：約64
	厚さ	約1.0～3.0 *	—
重量(kg)		約0.6	約0.2
材質	側地	ポリエステルスムース100%	
	詰物	指定外繊維(プレスエアー)100%	

品名		"おでかけドッグ カフェマット M"	"替えカバー おでかけドッグ カフェマット M"
サイズ (cm)	幅	約65	お届け時：約65
	奥行	約93	お届け時：約93
	厚さ	約1.0～3.0 *	—
重量(kg)		約1.2	約0.35
材質	側地	ポリエステルスムース100%	
	詰物	指定外繊維(プレスエアー)100%	

\*サイズ表記は、全ておおよその表記となります。

\*中材に波形状の特殊加工を施しているため、厚みに関しましては約1.0～3.0cmとなります。



## ワンポイントアドバイス

- 製品に表裏、また、頭側、脚側はございません。商品をより長持ちさせるよう、適宜反転、あるいは、表裏面を替えてご使用下さい。
- ホームページ上の「よくあるご質問」コーナーでは、皆さまからのご質問と回答を用意しています。そちらもご参考下さい。

\*取扱説明書(PDF電子版)は、当店ホームページ上でもご覧頂けます。



■ 製造国：日本  
 ■ 製造元：爽快潔リビング(近江化成工業株式会社)  
 滋賀県東近江市宮荘町511  
 TEL：0120-39-0864  
 URL：www.soukaikei.com